



Montage

1. Bodenprofile auslegen, einmessen, befestigen
2. Passende Wandbefestigungen ans Tragprofil schrauben. Abstand ca. 960 mm
3. Erstes Tragprofil mit Profilverbinder ins Bodenprofil stellen und die Höhe nach Meterriss ausrichten
4. Profil in alle Richtungen ausrichten
5. Mittels der Wandbefestigungen verschrauben
6. Tragprofil feinjustieren
7. Angrenzende Tp. einstellen und passende Höhe herstellen
8. Achsabstand der Profile einrichten. Abstand evtl. mit Querstreben herstellen und andübeln
9. Feinjustierung aller Profile
10. Falls erforderlich die Schattenfugen zu den angrenzenden Wänden/Decke hinterlegen
11. Paneele einsetzen

Tragprofile

- 9.1 Fugenprofile ablängen
- 9.2 Fugenprofile einklipsen

Montage der gelochten Fugenprofile nach der Feinjustierung der Tragprofile

- 9.1 Fugenprofile mit Fugenprofilsicherungen bestücken
- 9.2 Fugenprofile einklipsen
- 9.3 Fugenprofile mit Systemschrauben im Tragprofil verspannen

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Tragprofil |
| 2 | Bodenprofil |
| 3 | Fugenprofil, horizontal |
| 4 | Fugenprofil, gelocht/ungelocht |
| 5 | 3-D Wand-/Deckenbefestigung |
| 6 | 3-D Wandabstandhalter |
| 7 | Profilverbinder |
| 8 | Hochstelleinsatz |
| 9 | Fugenprofilsicherung |
| 10 | Gehrungsverbinder |
| 11 | Keku EHS Rahmenteil |
| 12 | Keku EH Plattenteil |
| 13 | Keku AS Rahmenteil |
| 14 | Systemschraube DG 10 |
| 15 | Querstreben /Eigenfertigung |

